

Montering av automatisk fönsteröppnare i växthus modell Hera 9000

OBS! Det är endast fönsteröppnare modell Univent som kan användas till denna typ av fönster!

1. Lägg fönsteröppnarens beslag mitt på underkarmen som visat på foto 1. Markera placeringen av hålen med en blyertspenna. Ta bort beslaget och borra två hål med en 4 mm metallborr (ingår inte i leveransen). Montera beslaget som visat med hjälp av de medlevererade skruvarna.

På underkanten av underkarmen monteras mothållsplattan som visat på foto 2.

2. Montera ihop fönsteröppnaren som beskrivet i den medföljande anvisningen. Kom ihåg att montera sprinten!

3. Monter fönsteröppnaren i fönstrets nedrel som visat på foto 3 och 4.



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

4. Ställ in öppningstemperaturen som beskrivet i den medföljande monteringsanvisning.
5. Vid stormvarning bör fönstret stormsäkras genom att man ”hakar av” de två benen på automatiska öppnaren och fäster fönstret med en bit ståltråd eller snöre.